


Whirlpool



Sigla Modello:

ACM 396 N

COOKERS

WP

ACM 396 N

Codice commerciale:

857639632000

857639632000

KitchenAid

Whirlpool

Hotpoint


Bauknecht

i INDESIT

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE SI RIVOLGE SOLO A TECNICI QUALIFICATI CHE SONO A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE NORME DI SICUREZZA. SOGGETTA A MODIFICHE

WHR92447

Tavole



81002036

WHR92447

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481950018145 (C00492567)				piedino		
021 0	481245359409 (C00599286)				frontalino drawer		
021 1	481240418164 (C00484760)				cassetto fixing bracket		
022 0	481244010453 (C00491705)				pannello right side		
022 1	481244010452 (C00491704)				pannello left side		
025 0	481946279657 (C00492453)				cappuccio		
025 1	481946279658 (C00492454)				cappuccio		
031 0	481944239423 (C00599451)				piano cottura		
034 1	481250218517 (C00492027)				vite		
034 2	481253258017 (C00492104)				distanziale		
040 0	481241718822 (C00500443)			1 x 481241718882 (C00481272)	cerniera		
047 0	481941719509 (C00480937)				cerniera		
050 0	481944238259 (C00597197)				zoccolo		
084 2	C00129135 (481946818364)				supporto scarico ml45-i		
084 3	481990704928 (C00582512)				gomma		
110 0	481249858191 (C00598776)				maniglia porta		

121 0	481944019929 (C00597186)	controporta
130 0	481953538166 (C00597283)	sicurezza bamb.
130 2	481953538165 (C00490838)	aggancio
130 5	481941129668 (C00488082)	manopola
141 0	481245058563 (C00599255)	vetro oblo
142 0	481245068273 (C00599266)	vetro forno
142 1	481250218528 (C00492028)	vite
142 2	481953258274 (C00494772)	rondella
142 3	481953258271 (C00337257)	rondella
142 4	481950518303 (C00338072)	dado
142 5	481245058468 (C00487593)	vetro interno
191 0	481946669979 (C00481208)	guarnizione
191 5	481946818363 (C00597259)	guarnizione
192 0	481246668653 (C00481282)	guarnizione
201 0	481990711425 (C00599491)	pannello post.
242 0	481241879749 (C00599192)	cassetto
245 0	481990704917 (C00496490)	griglia
246 0	481941838383 (C00597182)	piastra forno
247 0	481941838344 (C00490617)	leccarda

WHR92447

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
261 0	481946238859 (C00597242)				guida dx		
261 1	481946238861 (C00597244)				guida sx		
261 2	481946238857 (C00597240)				guida		
261 3	481946238858 (C00597241)				guida		
261 4	481940479307 (C00597157)				supporto		
261 8	481940478715 (C00596669)				supporto		
320 0	481245359411 (C00599287)				mascherina		
331 0	481241128784 (C00599132)				manopola oven switch		
331 1	481241128783 (C00487119)				manopola oven thermostat		
334 0	481241128743 (C00598479)				manopola electric plate		
351 0	481913448465 (C00341471)				lampada spia		
354 0	481238118271 (C00488698)				gemma red		
354 1	481246279786 (C00610502)				gemma orange		
440 0	481963118346 (C00373292)				motoventilatore		
442 0	481936118469 (C00481301)				ventilatore		
451 0	481925928759 (C00375163)				resistenza		

452 0	481925928811 (C00598819)		resistenza
456 0	481925928812 (C00481291)		resistenza
461 0	481925998559 (C00598824)		piastra elettr.
461 2	481925998561 (C00599373)		piastra elettr. d=220 2000 w
461 5	481925998562 (C00598825)		piastra elettr. d=145 1500 w
461 6	481925998563 (C00555753)		piastra elettr.
490 0	481932118336 (C00599382)		cavo alimentaz.
491 0	481985023182 (C00494898)		morsettiera
491 1	481946698882 (C00343033)		coperchio
491 3	481940118715 (C00335992)		fissa cavo
554 0	481927129094 (C00494281)		termostato 5519063803
554 1	481940118719 (C00582291)		staffa
554 2	481940118892 (C00597151)		fascetta
562 0	481928228635 (C00597123)		termostato
620 0	481927328438 (C00495790)		selettore prog.
622 0	481927618267 (C00498855)		commutat.piastr
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 0	481931038923 (C00339576)		portalampada
904 0	481246258054 (C00319513)		tampone

WHR92447


Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
921 0	481953258273 (C00337258)				rondella		
999	C00737072				schema cablaggio whp		
999	C00737070				caratt. tecniche whp		
999	C00737071				schema funzionale whp		
999	C00737073				schizzo quotato whp		

WHR92448

Tavole



WHR92448

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
011 0	481950018145 (C00492567)				piedino		
021 0	481245359409 (C00599286)				frontalino drawer		
021 1	481240418164 (C00484760)				cassetto fixing bracket		
022 0	481244010453 (C00491705)				pannello right side		
022 1	481244010452 (C00491704)				pannello left side		
025 0	481946279657 (C00492453)				cappuccio		
025 1	481946279658 (C00492454)				cappuccio		
031 0	481944239423 (C00599451)				piano cottura		
034 1	481250218517 (C00492027)				vite		
034 2	481253258017 (C00492104)				distanziale		
040 0	481241718822 (C00500443)			1 x 481241718882 (C00481272)	cerniera		
047 0	481941719509 (C00480937)				cerniera		
050 0	481944238259 (C00597197)				zoccolo		
084 2	C00129135 (481946818364)				supporto scarico ml45-i		
084 3	481990704928 (C00582512)				gomma		
110 0	481249858191 (C00598776)				maniglia porta		

121 0	481944019929 (C00597186)	controporta
130 0	481953538166 (C00597283)	sicurezza bamb.
130 2	481953538165 (C00490838)	aggancio
130 5	481941129668 (C00488082)	manopola
141 0	481245058563 (C00599255)	vetro oblo
142 0	481245068273 (C00599266)	vetro forno
142 1	481250218528 (C00492028)	vite
142 2	481953258274 (C00494772)	rondella
142 3	481953258271 (C00337257)	rondella
142 4	481950518303 (C00338072)	dado
142 5	481245058468 (C00487593)	vetro interno
191 0	481946669979 (C00481208)	guarnizione
191 5	481946818363 (C00597259)	guarnizione
192 0	481246668653 (C00481282)	guarnizione
201 0	481990711425 (C00599491)	pannello post.
242 0	481241879749 (C00599192)	cassetto
245 0	481990704917 (C00496490)	griglia
246 0	481941838383 (C00597182)	piastra forno
247 0	481941838344 (C00490617)	leccarda

WHR92448

Lista

Ricambi

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
261 0	481946238859 (C00597242)				guida dx		
261 1	481946238861 (C00597244)				guida sx		
261 2	481946238857 (C00597240)				guida		
261 3	481946238858 (C00597241)				guida		
261 4	481940479307 (C00597157)				supporto		
261 8	481940478715 (C00596669)				supporto		
320 0	481245359411 (C00599287)				mascherina		
331 0	481241128784 (C00599132)				manopola oven switch		
331 1	481241128783 (C00487119)				manopola oven thermostat		
334 0	481241128743 (C00598479)				manopola electric plate		
351 0	481913448465 (C00341471)				lampada spia		
354 0	481238118271 (C00488698)				gemma red		
354 1	481246279786 (C00610502)				gemma orange		
440 0	481963118346 (C00373292)				motoventilatore		
442 0	481936118469 (C00481301)				ventilatore		
451 0	481925928759 (C00375163)				resistenza		

452 0	481925928811 (C00598819)		resistenza
456 0	481925928812 (C00481291)		resistenza
461 0	481925998559 (C00598824)		piastra elettr.
461 2	481925998561 (C00599373)		piastra elettr. d=220 2000 w
461 5	481925998562 (C00598825)		piastra elettr. d=145 1500 w
461 6	481925998563 (C00555753)		piastra elettr.
490 0	481932118336 (C00599382)		cavo alimentaz.
491 0	481985023182 (C00494898)		morsettiera
491 1	481946698882 (C00343033)		coperchio
491 3	481940118715 (C00335992)		fissa cavo
554 0	481927129094 (C00494281)		termostato 5519063803
554 1	481940118719 (C00582291)		staffa
554 2	481940118892 (C00597151)		fascetta
562 0	481928228635 (C00597123)		termostato
620 0	481927328438 (C00495790)		selettore prog.
622 0	481927618267 (C00498855)		commutat.piastr
651 0	481913488089 (C00343122)	1 x 484000008843 (C00385605)	cooking t22 e14 15w
652 0	481931038923 (C00339576)		portalampada
904 0	481246258054 (C00319513)		tampone

WHR92448 Ricambi

Lista

Rif.	Cod.Ricam	Dal S/N	Al S/N	Sostituto	Descrizione	Notizia	Codice
921 0	481953258273 (C00337258)				rondella		